

ZoomText® Großbilddarstellung für Pc's unter Windows



**Unterstützung von Windows 10/11
und Microsoft Office !**

ZoomText®

ZoomText ist ein mächtiges Hilfsmittel, welches für stark sehbehinderte Anwender den Inhalt des Windows-Bildschirms auf Computern, Laptops und Tablets vergrößert und auch vorliest.

ZoomText ist in zwei Versionen erhältlich: **ZoomText Magnifier** und **ZoomText Magnifier/Reader**.

ZoomText Magnifier

ZoomText Vergrößerer ist ein erweitertes Bildschirmvergrößerungsprogramm zum Vergrößern und Verstärken von allem, was auf dem Bildschirm dargestellt wird.

Flexible Vergrößerung. **ZoomText** bietet einen vollständigen Bereich der Vergrößerungsstufen bis zu 60x. Die Stufen umfassen: 1x bis 8x in Einserschritten, 10x bis 16x in Zweierschritten, 20x bis 36x in Vierschritten, 42x bis 60x in Sechschritten und Zwischenwerte von 1,2x, 1,4x, 1,6x, 1,8x, 2,5x, 3,5x und 4,5x.

Leistungsstarke Vergrößerungsfenster für einen oder mehrere Bildschirme. Sichtbare Zeiger & Cursor. Größe und Farbverstärkungen machen es leicht, den Mauszeiger zu sehen. Der Sucher hilft Ihnen, in Dokumenten, Webseiten und E-Mails zu suchen, zu überfliegen, zu navigieren und zu lesen.

ZoomText Magnifier/Reader

ZoomText Magnifier/Reader ist ein erweitertes Bildschirmvergrößerungs- und Bildschirmleseprogramm zum Vergrößern, Verstärken und laut vorlesen von allem, was auf dem Bildschirm dargestellt wird. **ZoomText Magnifier/Reader** beinhaltet alle Funktionen des **ZoomText Magnifier**, plus:

ZoomText spricht automatisch beim Navigieren durch Anwendungen alle Programmelemente und Ereignisse inklusive Menüs, Dialogfenster, Listenansichten und Nachrichten.

Mit AppReader können Sie direkt in der Zielanwendung lesen, oder direkt zu einer Textansicht mit hohem Kontrast wechseln. **ZoomText** hat ein Maus- und Tastaturecho. Das Sprich-dies-Werkzeug ermöglicht Ihnen, ausgewählte Bildschirmbereiche durch Klicken oder Ziehen mit der Maus vorlesen zu lassen.

Integrierte Premium-Synthesizer mit männlichen und weiblichen Stimmen.

Technische Daten:

- Lauffähig ab Windows 7 SP1, Win 8.1, Windows 10 und 11
- Verschiedene Auflösungen möglich
- Vergrößerungsstufen von 1,0 - 60-fach
- Schriftglättung unter Windows
- Dual-Monitor Unterstützung
- Verfolgung von Cursor, Maus und Menüs
- Mit und ohne Sprachausgabe verfügbar
- Web-Sucher

Technische Änderungen vorbehalten !



Zoomtext bietet vielfältige Einstellungen



Wir freuen uns auf Sie!
Kostenlose Info unter:
0800 - 43 36 73 42
hedo Reha-Technik GmbH
Bahnhofstr. 3a
85622 Feldkirchen b. M.
Tel.: (089) 9 04 89 90
Fax: (089) 9 04 61 83
Email: info@hedo.de
www.hedo.de